HYUNDAI

Manual de Usuario y Garantía

Motor a Gasolina HY670/HY930/HY1310/HY1530





INSTRUCCIONES PARA EL USO DE MOTOES A GASOLINA DE 4 TIEMPOS HY670, HY930, HY1310, HY1530

IMPORTANTE

Toda la información de esta publicación está basada en la última información del producto disponible en el momento de la impresión. World Korei Corporation, S.A. de C.V. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

- Gracias por escoger un Motor a Gasolina de nuestra empresa.
- Este manual contiene la información de cómo usarlo. Por favor lealo cuidadosamente antes de operarlo. Operarlo de manera segura y cuidadosa puede ayudarle a conseguir buenos resultados.
- Toda la información de esta publicación está basada en la información de los productos. Los contenidos de este manual pueden ser diferentes, de acuerdo a las piezas actuales al revisarlas o cambiarlas.
- Parte de esta publicación no puede ser reproducida sin permiso de nuestra empresa.
- Este manual debe ser considerado una parte importante del motor y debe acompañar al mismo si esta es revendido.

ATENCION. Este manual contiene información que es importante que Ud., conozca y entienda. Esta información es relevante para SU SEGURIDAD y PREVENIR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Para ayudarlos a ubicar la importancia de la información, hemos utilizado los símbolos que a continuación explicaremos:



Indica un potencial situación de peligro, que si no se evita, puede resultar en daños serios e incluso la muerte.





I. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por favor preste especial atención a los siguientes:

- 1. Configurar el motor estrictamente de acuerdo con la potencia regulada en manual de usuario. El motor no se debe sobrecargar, ni trabajar a alta velocidad, ni marchar con poca carga y a baja velocidad por un tiempo prolongado.
- 2. Utiliza marcas reguladas de gasolina. El combustible debe ser plenamente depositado y filtrado antes de su uso. Mantenga limpio el depósito de combustible y cambie el aceite periódicamente.
- 3. Verifique periódicamente la instalación, conexión y el grado de hermeticidad del perno de ajuste. Apriételo si es necesario.
- 4. Limpie periódicamente el elemento del filtro de aire, cámbielo cuando sea necesario.
- 5. El motor de gasolina es enfriado por aire, por eso limpie el radiador, la cubierta de ventilador y ventilador a tiempo con el fin de hacer que se enfríe el motor normalmente.
- 6. El operador debe estar familiarizado con el principio de funcionamiento y la estructura del motor de gasolina, saber cómo ejecutar una parada de emergencia y cómo operar todas las partes de control. Está prohibido que personas sin formación operen el motor. Mantenga el mantenimiento periódico. Solucione problemas a tiempo. No ponga en marcha el motor a pesar de fallos.
- 7. Haga trabajar el motor en lugares bien ventilados. Es importante mantenerlo al menos un metro de distancia de las paredes de los edificios u otros equipos así como alejarlo de productos inflamables como la gasolina, fósforos etc. para evitar posibles incendios.
- 8. Recargue en un área bien ventilada con el motor apagado. No fume ni permita llamas o chispas en el sitio de reabastecimiento de combustible.
- 9. No sobrellene el tanque de combustible para evitar el derrame. Si hay combustible derramado alrededor, asegúrese de limpiarlo a fondo antes de comenzar.
- 10. No encienda el motor dentro de los edificios o áreas cerradas.
- 11. El silenciador de escape se calienta mucho durante la marcha del motor, incluso después de parar del motor. Nunca lo toque, ya que puede quemarse. Transporte y almacene el motor solamente cuando esté completamente frio.





12. Etiquetas de advertencia y de seguridad:

Favor de leer los etiquetas de advertencia detenidamente antes de operar. Nuestra empresa no acepta ninguna responsabilidad por daños personales o de equipos causados por la inobservancia de los mismos.



Compruebe que no hay nada de derrame o fuga de combustible. Recargue el combustible antes de arrancar el motor





 $Favor\,de\,leer\,el\,manual\,de\,usuario\,atentamente\,antes\,de\,operar\,el\,motor.$





II. DESCRIPCION DE PARTES










III. CONEXION DE BATERIA

Use batería de 12V o más de 18Ah Conecte su terminal positivo(positive lead) al terminal de relé de inicio, mientras que conecta su terminal al tornillo de montaje del motor, tornillo de base u otro punto de conexión a tierra con el motor. (Vea la siguiente imagen) Verifique el punto de conexión de la batería; Asegúrese de que está firme y no oxidado. Si está oxidado, limpie y vuelva a conectar.





- 1) La batería puede desprender gases explosivos Mantenga chispas, llamas y cigarrillos alejados. Cargue o utilízala en interiores DVERTENCIA con buena ventilación.
- 2) La batería contiene ácido sulfúrico (electrolitos). Si entra en contacto con la piel u ojos, podría causar quemaduras severas. Si los electrolitos entran a su piel, lave con agua; Si cae a sus ojos, enjuague con agua por lo menos durante 15 minutos y consulte un médico de inmediato.
- 3) El electrolito es venenoso. Si se ha ingerido, beba grandes cantidades de agua o leche, siguiendo con leche de magnesia o aceite vegetal y una consulta médica.
- 4) Mantener fuera del alcance de niños.

AVISO

- 1) No agregar agua de la llave a la batería, use agua destilada, de lo contrario la vida útil de la batería se acortará.
- 2) Respete la marca superior del electrolito al agregar agua destilada, sino el electrolito derramará y dañará partes del motor. Si es así, asegúrese de limpiarla con agua.
- 3) Compruebe que los terminales de la batería no están conectados en orden inverso, de lo contrario se puede producir un cortocircuito o un disparo del interruptor.





IV. INSPECCION ANTES DE OPERAR


1. ACEITE DE MOTOR

PRECAUCION

Use aceite para motor de 4 tiempos, de clase SE en clasificación de servicio API o equivalente. Compruebe la etiqueta de servicio API en el contenedor de aceite para asegurarse que incluye las letras clase SE o equivalente.

SAE 10W-30 es recomendado para uso general.

Otras viscosidades que aparecen en el gráfico se pueden usar cuando el promedio de temperatura en su área se encuentra dentro del rango indicado.



Temperatura ambiente

Revisión de nivel de aceite


Métodos de control:

- 1) Retire la bayoneta y límpiela.
- Reinserte la bayoneta en el orificio de llenado de aceite sin atornillarla y com pruebe el nivel de aceite.
- Si el nivel de aceite es demasiado bajo, agregue aceite de motor recomendado hasta el cuello de llenado de aceite.
- 4) Reinstale la bayoneta.
- 5) Capacidad de aceite de lubricación:

KY270	0.6L
KY939, KY1310, KY150	1.1L







aceite

AVISO

Operar el motor con insuficiente aceite de motor puede dañar el motor a gasolina severamente e invalidará la garantía.

2. FILTRO DE AIRE

Desmantele la cubierta de filtro de aire y asegúrese que su elemento esté limpio y completo. Limpie o reemplácelo si es necesario. (Vea página 17: Mantenimiento del filtro de aire)

AVISO

Nunca arranque el motor sin un filtro de aire lo que puede provocar un severo desgaste del motor. En este caso la garantía pierde su validez.

3. RECOMENDACIÓN DE COMBUSTIBLE

- 1) Quite el tapón del tanque de combustible y verifique el nivel de combustible.
- 2) Si el nivel es demasiado bajo, rellene el tanque. Recuerde que el combustible no debe sobrepasar el nivel máximo de depósito de combustible.




1) La gasolina es altamente inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones.

ADVERTENCIA 2) Recarque el combustible en un área bien ventilada, con el motor apagado. No fume ni permita llamas o chispas en el área donde hay gasolina almacenada o durante el relleno de combustible.





- 3) No sobrellene el tanque de combustible (No debe haber combustible en el orificio de depósito.) Después de rellenar, asegúrese de colocar el tapón del depósito firmemente en su posición.
- 4) Tenga cuidado para no derramar el combustible al rellenar. Combustible derramado o vapor de combustible puede flamarse. Si el combustible está derramado, asegúrese de que el área está seca antes de arrancar el motor.
- 5) Evite contacto repetido o prolongado con la piel o la inhalación del vapor de combustible. Mantener fuera del alcance de niños.



Capacidad de tanque de combustible:

HY670 3.6L HY930, HY1310, HY1530 6.5L

AVISO

El combustible puede dañar la pintura externa y el plástico. Tenga cuidado de no derramar combustible al recargar. Cualquier daño debido al derrame de combustible invalida la garantía.

Ligero sonido de golpeteo o de chispazo se puede oír cuando el motor está sobrecargado. No se preocupe por eso ya que es normal.

Si esos sonidos se producen a una velocidad constante bajo carga normal, cambie de marca de gasolina; Si el fenómeno sigue sucediendo, solicite ayuda a su distribuidor. De lo contrario, el motor se puede dañar.

Cuando el motor está en marcha y persisten los sonidos de golpeteo o de chispazo verificar ya que esto dañará su motor.

El sonido del golpeteo o chispazo es derivado de un mal uso de su motor.




9



V. ARRANCAR EL MOTOR

1. Girar la válvula de paso de combustible a la posición "ON" (Abierto).




2. Girar la palanca de ahogador a la posición de "OFF" (Cerrado). Si está caliente el motor a gasolina, no cierre el ahogador.







3. Mueva la palanca de acelerador un poco hacia la izquierda.




4. Arrancar el motor

1) Arranque retráctil:

Pongaen "ON" (Encendido) el interruptor de encendido. Jale ligeramente la empuñadura de arranque hasta sentir resistencia.

Entonces jale fuertemente para arrancar el motor.



AVISO

No permita que la empuñadura de arranque se regrese de golpe al motor. Vuélvala en su posición cuidadosamente para prevenir daños.



2) Arranque eléctrico

Ponga el interruptor de encendido en la posición de "START" (Arrancar) y sosténgalo allí hasta que se arranque el motor a gasolina. Cuando el motor enciende, el interruptor permite volver a la posición "ON" (Encendido).



AVISO

No intente arrancar por más de 5 segundos, sino pueden ocurrir daños al motor. Si el motor no arranca, suelte el interruptor y espere 10 segundos antes de realizar el siguiente arranque.






VI. MOTOR EN MARCHA

 Precaliente el motor y regrese la palanca de ahogador a la posición de "OPEN" (Abierto).



Gire la palanca de acelerador a posición apropiada para poner en marcha el motor a velocidad requerida.



ALARMA DEL NIVEL DE ACEITE DE MOTOR

El sensor de aceite del motor está diseñada para funcionar cuando hay insuficiente aceite en el motor. La falta de aceite de motor podría dañar el motor.

Una vez que el nivel de aceite en el cárter llegue a su nivel más bajo, la alarma de aceite parará automáticamente el motor para evitar daño mientras el interruptor de encendido está todavía en "ON".





AVISO

Si no puede volver a arrancar el motor, verifique el nivel de aceite de primero antes de checar otros componentes.

INTERRUPTOR (Tipo arranque eléctrico)

El interruptor se corta automáticamente para proteger el circuito de carga de la batería en el caso de un cortocircuito o una conexión incorrecta de los polos de la batería.

El indicador verde en el interruptor se apagará con el circuito cortado. Después de encontrar y solucionar los problemas, presione el botón del interruptor para volver a encender el interruptor.

OPERACION EN ALTITUD

A mayor altitud, la mezcla estándar de aire-combustible se enriquecerá. El rendimiento disminuirá y el consumo de combustible incrementará. Una mezcla enriquecida hará que falle la bujía y causará problemas de arranque. Rendimiento en grandes altitudes se puede mejorar mediante modificaciones específicas en el carburador. Si Ud. siempre opera el motor en altitudes superiores a 1 000 metros, solicite a su distribuidor para realizar la modificación.

AVISO

El motor modificado y aplicable a mayor altitud puede ser severamente dañado en áreas debajo de la altitud de 1 000 metros por sobrecalentamiento, porque su proporción de mezcla es poca. Cuando el carburador ha sido modificado para mayor altitud, la mezcla de aire-combustible será demasiado delgada para usar a menores altitudes. Operación en altitudes debajo de 1 000 metros con un carburador modificado puede causar sobrecalentamiento y daños serios al motor.






VII. PARAR EL MOTOR

En emergencia, pulse el interruptor de encendido a "OFF" (Apagado). Bajo circunstancias normales, sigue los siguientes pasos:

1. Gire la palanca de acelerador hacia la derecha a la posición de "Lento".



2. Pulse el interruptor de encendido a la posición de "OFF".



3. Gire la palanca de ahogador a la posición de "OFF" (Cerrado).

AVISO

Interrupción repentina a velocidad alta bajo carga pesada está prohibido. De lo contrario, se causarán daños al motor.





VIII. SISTEMA DE CONTROL DE ESCAPE

Cuando el motor está encendido, se producen monóxido de carbono, óxido de nitrógeno e hidrocarburos. En ciertas condiciones, el óxido de nitrógeno e hidrocarburos reaccionan químicamente entre sí y echan humo que es monóxido de carbono tóxico. Por lo tanto, el control de escape es muy importante.

A fin de mantener el escape de su motor conforme con los estándares de las emisiones de escape, preste atención a lo siguiente:

1. MANTENIMIENTO

Mantener el motor periódicamente según el programa de mantenimiento en el manual. El programa de mantenimiento es creado en base de uso normal y en condiciones normales. Si el motor es determinado para uso con carga pesada, en ambientes polvorientos o húmedos, o bajo temperatura alta, el servicio de mantenimiento debe ser realizado con más frecuencia.

2. PROBLEMAS QUE AFECTAN LAS EMISIONES DE ESCAPE

- 1) Problemas de arrancar o de parar
- 2) Velocidad de ralentí inestable
- 3) Generar humo negro o consumir demasiado combustible
- 4) Chispas de encendido deficientes o devolver el fuego
- 5) Encendido adelantado

Una vez que encuentre alguno de los problemas descritos, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar ayuda.





IX. MANTENIMIENTO

1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Para mantener su motor de gasolina en buen estado, debe realizar procedimiento de mantenimiento periódicamente y conforme con la siguiente tabla:

OBJETO	RECUENCIA	CADA VEZ	PRIMER MES O 20 h	CADA TEMPO- RADA O 50 h	CADA 6 MESES O 100 h	CADA AÑO O 300 h
Aceite	verificar nivel	Х				
	cambiar		Х		Х	
Aceite de engranaje	verificar nivel	Х				
	cambiar		Х		Х	
	revisar	Х				
Aceite de engranaje reductor	limpiar			Х	Х	
reductor	reemplazar					X
	verificar				X	
Filtro de aire	limpiar				Х	
	reemplazar					
Vaso del carburador	limpiar				Х	
Bujía	limpiar, ajustar				Х	
,	reemplazar					Х
Amortiguador de chispas	limpiar				Х	
Velocidad ralentí	verificar - ajustar					X*
Limpieza de válvula	verificar - ajustar					X*
Tanque y filtro de combustible	limpiar					Х
Linea de combus- tible	verificar	cada dos a	años (reemp	lazar si es n	ecesario)	
Cabeza del cilindro y del pistón	limpiar carbono	cada 125 h	noras*			

^{*} El mantenimiento de estos objetos se tiene que realizar en un Centro de Servicio Autorizado a menos que Ud. cuente con las herramientas necesarias y el conocimiento para realizarlo.







Apague el motor antes del procedimiento de mantenimiento. Si es necesario tener el motor en marcha para el mantenimiento, asegúrese de tener buena ventilación en el área. Las emisiones de escape del motor contienen monóxido carbono tóxico. La inhalación de lo mismo puede provocar lesiones e incluso muerte.

2. METODO DE MANTENIMIENTO

1) Reemplazamiento del aceite de motor


(vea pág. 7 para checar el método)

Drenar el aceite de motor rápidamente y completamente cuando está caliente el motor.

- (1) Desprender el tapón bayoneta de aceite y el tornillo de drenado de aceite para drenar el aceite de motor exhaustivamente. Reinserte el tornillo y en rósquelo firmemente en su posición.
- (2) Rellene el aceite de motor específico hasta el nivel de aceite máximo.
- (3) Reinstale el tapón bayoneta de aceite.

AVISO

No tirar el aceite a la basura o al piso. Por cuestiones medioambientales le sugerimos llevar el aceite desechado a una estación de reciclaje en un envase cerrado.



2) Mantenimiento del filtro de aire

Un filtro de aire sucio puede restringir el flujo de aire al carburador. Para mantener el carburador en buenas condiciones de trabajo, revise el filtro de aire periódicamente. Al hacer trabajar el motor en áreas extremadamente polvorientos, la revisión se debe llevar a cabo con más frecuencia.



Nunca limpie el filtro de aire con gasolina o detergentes con bajo punto de inflamación, sino, se puede causar explosión.





AVISO

Nunca arranque un motor sin un filtro de aire, porque si entra el aire sucio, se desgasta el motor más rápido.

- (1) Quite la cubierta del filtro de aire y saque el filtro de aire completo.
- (2) Elemento filtrante de papel: Lavar con detergentes domésticos y agua caliente (o disolventes de limpieza no inflamable o de alto punto de inflamación) y secar. Elemento filtrante de esponja: Remojar en aceite de motor limpio hasta saturarse. Exprimir el aceite excesivo, sino, el motor va a echar humor al arrancar.
- (3) Limpie la cubierta y la superficie interior del filtro de aire con trapos húmedo. No permita que el polvo entre al carburador.
- (4) Reinstale el filtro de aire y la cubierta del filtro.

3) Bujía

Tipo de bujía: BPR6ES (NGK) o NHSP LD F7RTC

Para asegurar el funcionamiento normal del motor, la abertura de bujía tiene que ser correcta y no debe haber depósitos alrededor de la bujía.

- (1) Quite el capuchón de la bujía.
- (2) Limpie alrededor de la base de bujía.
- (3) Desmonte la bujía con una llave de sacabujías.
- (4) Inspeccione visualmente la bujía y límpiela con un cepillo de acero. Si el aislador está dañado, reemplace la bujía completa.
- (5) Mida la abertura de la bujía con un calibrador. La distancia debe ser de 0,7-0,8 mm Si es necesario un ajuste, doble el lado del electrodo con cuidado.
- (6) Compruebe si la junta de la bujía esté en buenas condiciones. Si la rosca no está bien puesta, atornille con la mano.
- (7) Enrosque la bujía en la parte inferior de primero con mano y después con una llave de sacabujías y comprima la junta.
- Si una nueva bujía está en uso, haga un medio giro más después de comprimir la junta.
- Si es una bujía usada, dé 1/8-1/4 vueltas.


AVISO

La bujía debe estar bien apretada, sino se puede volver muy caliente y dañar el motor.



No toque el silenciador cuando está en marcha el motor para evitar quemadura.







X. TRANSPORTE Y ALMACEN


Transporte con la válvula en posición de "OFF". Transporte o almacene el motor cuando está enfriado para evitar quemadura o incendio.

AVISO

No incline el motor para evitar derrame del combustible. Combustible derramado o vapor de combustible puede inflamarse y provocar un incendio.

Si el motor no está en uso por un tiempo prolongado, asegúrese de almacenarlo de una manera apropiada.

- El área del almacén debe ser seca y libre del polvo.
- Gire la válvula hacia "OFF" y coloque un envase apropiado debajo del carburador (como se muestra en el gráfico)
- 3. Abra la válvula para drenar la gasolina comple tamente del tanque de combustible.
- Reinstale el tapón de drenado de aceite y apriételo.



Tapón de drenado de aceite del carburador



Combustible es altamente inflamable y explosivo bajo ciertas condiciones. Mantenga humo, fuego y chispas lejos del sitio operativo.

5. Drenar el aceite del motor.

- Quite la bujía. Llene una cucharada de aceite de motor nuevo en el cilindro. Haga girar el motor para distribuir el aceite de motor de manera uniforme. Reinstale la bujía.
- Arranque eléctrico: Quite la batería y guárdela en un lugar seco y fresco. Cárguela una vez cada mes.
- 8. Cubra el motor para protegerlo del polvo que entre.





Favor de mantener según la tabla abajo cuando vuelve a usar el motor después del almacenaje.

TIEMPO DE ALMACENAJE	EL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA AR- RANCAR SIN PROBLEMAS
1 mes	Ningún procedimiento
1-2 meses	Drenar la gasolina y agregar nueva gasolina
2 meses hasta 1 año	Drenar la gasolina y agregar nueva gasolina Drenar la gasolina 1 del vaso del carburador Drenar la gasolina 2 de la taza de sedimento
Más de 1 año	Drenar la gasolina y agregar nueva gasolina Drenar la gasolina 1 del vaso del carburador Drenar la gasolina 2 de de la taza de sedimento No arranque sin drenar gasolina usada y agregar nueva gasolina.

Desenrosque el tornillo del drenado de aceite y drene la gasolina del carburador en un contenedor apropiado. Vuelva a poner el tornillo en el drenado. Quite la de la taza de sedimento después de cerrar la válvula y vacíe la gasolina completamente de de la taza de sedimento. Al final atornille y reinstale la de la taza de sedimento.





XI. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

1. PROBLEMAS AL ARRANCAR (usando arranque retráctil):

PRO	OBLE	MA		CAUSA	SOLUCION		
			no fluido	No hay suficiente combustible en el tanque de combustible y la válvula está cerrada.	Rellene combustible, abra la válvula.		
		o subasto no fluido			0	Filtro de gasolina obstruido.	Sopletear las rejillas del filtro de gasolina o reemplazarlo.
		tible	oustible	La válvula está obstruida.	Dragar y luego limpiar.		
o normal	ı bujía	combust de comb	de comb	Orificio de caudal principal de aceite inadecuado u obstruido.	Reajustar o limpiar, soplar para desbloquear.		
	n de cilindro normal normal de la bujía sistema de combus No subasto de comb	normal de la	La válvula está obstruida. Drificio de caudal principal de aceite inadecuado u obstruido Válvula de aguja no está corremente cerrada o el agujero de inicio está obstruido.	Chispa normal de la bujía Algo mal con el sistema de combustible	normal de la I sistema de	j , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Desmontar la válvula de aguja, reparar, limpiar y soplar para desbloquear.
resió	ispa	con el		El flotador está dañado o se pega.	Reemplazar el flotador.		
Compresión	ਨੁ	yo mal co		Chis	stible	Combustible demasiado contami- nado o deteriorado.	Reemplazar el combustible.
		Ā	mpn	Hay agua en el combustible	Reemplazar el combustible.		
			nal de cc	Demasiado combustible en el motor.	Drenar combustible extra, secar los electrodos de la bujía.		
			Subasto normal de combustible	Marca de combustible equivocada.	Seleccionar la marca de combustible adecuada para los requisitos.		





PF	ROBL	OBLEMA CAUSA		CAUSA	SOLUCION						
	normal	de alta al	oa de la línea de alta tensión normal	Chispa de la línea de alta tensión normal	de alta ıal	e alta ten- เเ	Demasiado depósito y suciedad alrededor de los electrodos.	Limpiar			
Compresión de cilindro normal					Chispa de la línea de alta ten- sión normal	Los electrodos son quemados y dañados severamente o los aisladores son dañados.	Reemplazar la bujía				
de cilindi		Chis	Chispa	La distancia entre los electro- dos inapropiada.	Ajustar a un valor apropiado						
resión o		a de		La línea de alta tensión está dañada.	Reemplazar						
Compi	ole	spa de la líne alta tensión	3ujía normal	La bobina de encendido está dañada.	Reemplazar						
	Compresió al de combustible No chispa de la línea de alra tensión alta tensión	No chispa d	No chispa da alta te	No chispa d alta te	Bujía n	El magneto pierde magnetismo.	Reemplazar				
					No	No	No	N N		Distancia anormal entre bobina y volante magnético.	Ajustar la distancia
	nistro norm	Suministro normal de combustible No chispa de la alta tensi							o del pistón está desgastado so sobrepasó su límite de sto.	Reemplazar	
dro	Sumi										
de cilin		al	El anille	o del pistón está pegado.	Limpiar las incrustaciones del carbón.						
Compresión anormal de cilindro		Bujía norma	Bujía norma	Bujía norma	Bujía norma	Bujía norma	Bujía normal	_		le aire entre el bloque de cilin-	Checar la junta de cilindro y la llanura de la superficie que conecta el bloque con la cabeza de cilindro.
Comp	Сотр		dros y	la cabeza de cilindro.	Apretar los tornillos de la cabeza de cilindro en el orden estipulado para el torque estipulado.						
			Fuga d	le aire en las válvulas.	Checar válvulas. Limpiar y apretar, reparar si es necesario.						

Si todavía no puede arrancar, solicite reparación a nuestros distribuidores autorizados.







- Al probar la bujía, nunca agarre el cable de bujía con alto voltaje con mano húmeda.
- Asegúrese que no hay combustible derramado fuera del motor y que la bujía no está empapada con combustible. Para prevenir incendio, mantenga chispas lejanas del orificio de la bujía.

PROBLEMAS AL ARRANCAR (Arranque eléctrico)

REVISION	CAUSA	SOLUCION	
Checar la conexión de batería	Conexión incorrecta	Corregir	
Checar batería	No hay cargo o carga baja, corrosión	Revise el interruptor, cargar o reemplazar la batería.	

2. SALIDA INSUFICIENTE DE POTENCIA DEL MOTOR

PROB.		CAUSA	SOLUCION	
		Aire en el conducto de combustible o el conducto está obstruido.	Sacar aire o drenar el conducto	
para el motor	stible	El orificio de caudal principal de aceite no está ajustado de manera apropiada.	Reajustar	
se para (subasto de Combustible	Los orificios de la válvula de aguja y de caudal principal de aceite en el carburador están obstruidos.	Limpiar y soplar para desbloquear	
dad o	asto de	La válvula de paso de combustible está bloqueda.	Limpiar y reemplazar la parte dañada	
veloci	el aumento de velocio Sistema de suba	Demasiado depósito de carbono en la cámara de combustión	Limpiar	
nento de		Al acelerar resulta lento el aumento de velocidad o se vesión insuficiente Sistema de subasto de Co	Demasiadas incrustaciones de carbono en el silenciador y el tubo de escape.	Limpiar
el aur			El filtro de aire está obstruido.	Limpiar el elemento filtrante de aire
entc		El tubo de aspiración tiene una fuga.	Reparar o reemplazar	
esulta l	Compresión insuficiente	Pistón, cilindro o el anillo de pistón está desgastado	Reemplazar	
celerar re		Fuga de aire desde la superficie por la que el bloque de cilindro entra en contacto	Reemplazar la junta de cilindro	
Ala	mpresi	La abertura de válvula demasiado grande o pequeña.	Reajustar	
	ပိ	Poca estanqueidad de válvula.	Reparar	





3. MARCHA DEL MOTOR CON COMPLICACIONES:

PROB.	CAUSA	SOLUCION
eteo	Pistón, cilindro o anillo de cilindro está excesivamente desgastado.	Reemplazar
golpeteo	Bulón y el agujero del bulón está excesivamente desgastado.	Reemplazar el pisón y el bulón.
Sonido de	Soporte de pistón de la biela está excesivamente desgastado.	Reemplazar la biela
Son	Cojinete de rodillos para el eje principal del cigueñal está desgastado.	Reemplazar el cojinte de rodillos
) Ju	El motor está sobrecalentado.	Resolver problema
Combustión anormal	Demasiado depósito de carbono en la cámara de combustión.	Limpiar
Corr	Gasolina de marca inapropiada o de calidad inferior.	Reemplazarcongasolinacalificada.
0) (0	Hay agua en la cámara de flotador.	Limpiar
Falta de chispas	Abertura incorrecta entre los electrodos de bujía.	Ajustar
	Algo está mal con la bobina de inducido etc.	Revisar y reemplazar las partes

4. PARO REPENTINO DEL MOTOR

PROB.		CAUSA	SOLUCION
	sto	Combustible está acabado.	Rellenar
subasto	na de subas combustible	Carburador está obstruido.	Revisar conducto de com- bustible y dragar
<u>ہ</u> ا	na d com	El flotador tiene fuga.	Reparar
Paro repentino del motor	Sistema de cor	Válvula de aguja se pega.	Desmantelar cámara de flotador y eliminarla
tino de	de ignición	La bujía está en corto o perforada por el depósito de carbono.	Reemplazar bujía
repen		de igni	El electrodo de un lado de la bujía está fuera de lugar.
Paro	Sistema	El cable de alta tensión está fuera de lugar.	Soldar el cable
Siste		Bobina de encendido está en corto o perforada.	Reemplazar la bobina
	Otra	Cilindro está seriamente dañado y la válvula está fuera de lugar.	Reparar o reemplazar las partes dañadas.





5. MOTOR A GASOLINA ESTA SOBRECALENTADO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
	Insuficiente aceite	Rellenar
,	Tubo de escape está obstruido.	Limpiar
tadc	Fuga en la carcasa	Reparar partes dañadas
sobrecalentado.	Aletas de enfriamiento bloqueadas por materia extraña.	Limpiar aletas
á sobre	Ventilador para enfriamiento aflojado y malfuncionamiento	Reinstalar bien
na está	Deformación de biela causa desgasto lateral de pistón y cilindro.	Reemplazar la biela
a gasolina	Cilindro, pistón o anillo de pistón está desgastado como para empatar entre el cilindro y el cárter.	Reemplazar las partes desgastadas
Motor	Ajuste inapropiado del gobernador de motor para producir alta velocidad.	Reajustar gobernador de motor
	Cojinetes principales de cigüeñal están agotados.	Reemplazar

6. RUIDO ANORMAL DURANTE LA MARCHA DEL MOTOR

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
steo	Pistón, cilindro o anillo de pistón está desgastado.	Reemplazar las partes desgastadas.
de golpeteo	Biela o bulón y el agujero del bulón está desgastado.	Reemplazar las partes desgastadas.
Sonido de	La pista principal del cigüeñal está desgastada.	Reemplazar el cojinete
S	Anillo de pistón está roto.	Reemplazar anillo
oeteo sucede ormal	Demasiado depósito de carbono en la cámara de combustión.	Limpiar el depósito de carbono.
de golpeteo vando suce tión anorma	Distancia insuficiente entre los electrodos de bujía.	Ajustar la distancia
1 0 2	Excesivo combustible de motor.	Revisar partes relacionadas como carburador
Sonide metálico combu	Marca inapropiada de combustible.	Reemplazar combustible
E	Motor está sobrecalentado.	Encontrar la causa y
ø	Abertura de válvula inapropiada.	Reajustar la abertura
Otros	Volante magnético no está firme- mente conectado con el cigüeñal.	Conectar firmemente





XII. ESPECIFICACIONES

1. ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Modelo Especificación	HY670	HY930	HY1310	HY1530	
Longitud x Ancho x Altura	390x320x- 345mm	415x392x- 425mm	465x413x440mm		
Peso seco	16kg	26kg	32kg	32.5kg	
Tipo de motor		4 Tiempos, OHV	, Monocilíndrico		
Desplazamiento	196ml	270ml	389ml	420ml	
Relación de compresión	8.5:1	8.2:1	8.0:1		
Diametro - Carrera	68x54mm	77x58mm	88x64mm	90x66mm	
Potencia máxima de salida (3600rpm)	4.0kW	5.6kW	7.6kW	8.5kW	
Torque máximo (2 500rpm)	11N·m	17N·m	23N·m	25N·m	
Sistema de enfriamiento		Enfriamiento d	de aire forzado		
Sistema de ignición	Ence	ndido transtoriza	ado de Magneto	(TCI)	
Bujía	BP6ES (NGK) / F6RTC (NHSP)				
Sistema de lubricación	Salpicadura forzada				
PTO Rotación de eje	En sen	En sentido contrario de las manecillas del reloj			

DATOS DE AJUSTE:

REVISION	DATOS TECNICOS
Abertura de bujía	0.7-0.8mm
Espacio entre válvulas (Motor frio)	Entrada: 0.1-0.15mm; Salida: 0.15-0.2mm





2 TORQUE DE PERNOS IMPORTANTES

OBJETOS	ESPECIFICA	TORQUE DE VALVULA	
	-CIONES	N∙m	kg⋅m
Bulón de biela	M8×1.25 (especial)	15	1.5
Tornillo de cabeza de cilindro	M10×1.25	45	4.5
Tuerca de volante magnético	M16×1.5 (especial)	95	9.5
Tuerca del eje de balancín	M6×0.75	10	1.0
Tornillo de balancines	M8×1.25 (especial)	24	2.4
Perno de cárter	M8×1.25	28	2.8






XIII. DIAGRAMA ELECTRICO

1. MOTOR DE ARRANQUE ELECTRICO CON MODULO SENSOR DE ACEITE

Interruptor combinado

IG		Е	ST	BAT
APAGAR	0	0		
ENCENDER				
ARRANQUE			0	0

BI	Negro	Br	Cafe
Υ	Amarillo	R	Rojo
W	Blanco	G	Verde




Con sistema de Protección de Aceite





2. MOTOR SIN ARRANQUE ELECTRICO CON MODULO SENSOR DE ACEITE

ВІ	NEGRO
Υ	AMARILLO
G	VERDE







XIV. LISTA DE PIEZAS PROPENSAS AL DESGASTE

LISTA DE LAS PIEZAS FACILMENTE DESGASTADAS:

- JUNTA DE CARTER
- JUNTA DE CULATA
- JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO
- JUNTA DE CARBURADOR
- JUNTA DE AISLAMIENTO DE CARBURADOR
- JUNTA DE FILTRO DE AIRE
- JUNTA DE VENTILACIÓN EXTERNA
- BUJIA
- ARRANQUE RETRACTIL
- SELLO DE GUIA
- SELLO DE ACEITE





MOTOR

Marca: HYUNDAI

Fecha de adquisición:

Modelo: HY670 /HY930 HY1310 / HY1530

"World Korei Corporation, S.A. de C.V. " Garantiza su "Bomba Agrícola" Durante seis meses en todas sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación o funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consudor final.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto con todos sus componentes y esta póliza de garantía sellada, en Calle Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P.91966, Veracruz, Veracruz.

"World Korei Corporation S.A. de C.V." Se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos de transportación del producto dentro de su red de servicio.

Para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios presentarse en la dirección:

Calle Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P.91966, Veracruz, Veracruz.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de operación proporcionado.
- C)Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado por "Victoria Palma S.A. de C.V."

Importado por: "World Korei Corporation S.A. de C.V." Calle Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P.91966, Veracruz, Veracruz. Tel. 01 52 (229) 1308538; 01 52 (229) 1670578/79.



HYUNDAI

IMPORTADO POR:



WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V.

RÍO LA ANTIGUA 53 COL. LOS RÍOS VERACRUZ, VER. C.P. 91966 TELS: 01 (229) 130 85 38 / 167 05 78 / 167 05 79 ventas@hyundaipower.com.mx www.hyundaipower.com.mx

SERVICIO Y REFACCONES

TELS: 01 (229) 130 85 38 / 167 05 78 / 167 05 79 servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx